


Case : 157

誤ってジョイスティックを触ってしまい、転倒しそうになる

### 場面の説明

電源スイッチを切らずにベッドに移乗しようとして、臀部がジョイスティックに接触し、車いすが動いてしまった



利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122127 (電動車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

電動車いすのジョイスティックは軽い力で反応するので、移乗の時は必ず電源を切り、ブレーキのロックをかける安全操作が重要となります。この事例では、安全操作が行われず、移乗動作を行ったため、臀部がジョイスティックに接触してしまいました。介助での移乗であっても同じリスクは生じるので、介助者も安全操作の確認が必要です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：電源スイッチを切り忘れて移乗しようとした
- 人：ブレーキをかけ忘れていた
- モノ：ジョイスティックが、臀部に接触しやすい位置にあった